





## Reservdelar Handi och Handifon


Handifon HTC TouchCruise		
	<b>Artikel:</b> 0351 <b>Såld from:</b> 080601	
	<b>Art.nummer:</b>	<b>Kommentar:</b>
<b>Laddare</b>	035006	035006 Passar även till 0351
<b>Batteri</b>	035118	
<b>Batterilucka</b>	035136	
<b>Pekpenna</b>	035108	Medföljer en extra
<b>Väska</b>	035009	Med Clip
<b>Headset</b>	035105	

Handifon iPAQ 6815		
	<b>Artikel:</b> 0350 <b>Såld from:</b> 070210	
	<b>Art.nummer:</b>	<b>Kommentar:</b>
<b>Laddare</b>	035006	
<b>Batteri</b>	035018	
<b>Batterilucka</b>	035036	
<b>Displaylock</b>	035004	
<b>Pekpennor</b>	035008	
<b>Väska</b>	035009	Med Clip
<b>Headset</b>	035005	


## Handi Socket

	<b>Artikel:</b> 0371 Handi Socket <b>Såld from:</b> 090220 Texten Socket finns tryckt både på fram och baksidan. Laddas via rund kontakt på sidan. Laddställ finns som tillbehör.	
	<b>Art.nummer:</b>	<b>Kommentar:</b>
<b>Laddare</b>	037117	
<b>Laddställ Kit</b>	037114	USB-Kabel och laddare ingår
<b>Laddställ Enbart</b>	037112	Endast laddställ
<b>Batteri</b>	037118	
<b>USB-kabel</b>	037113	
<b>Batterilucka</b>	037136	
<b>Pekpennor</b>	037122	3st
<b>Väska</b>	037120	Med axelrem och fönster
<b>Bältesväska</b>	037121	Levereras med

## Handi II iPAQ 2190

	<b>Artikel:</b> 0370 Handi II <b>Såld from:</b> 060410 Etikett på baksidan uppe till höger med text Handi II, iPAQ 2190, artikelnummer och serienummer.  (Kan även finnas ytterligare etiketter.)	
	<b>Art.nummer:</b>	<b>Kommentar:</b>
<b>Laddare</b>	036017	
<b>Laddställ</b>	037014	
<b>Batteri</b>	037018	
<b>Displaylock</b>	037016	Passar iPAQ21XX
<b>21-pin adapter</b>	036013	För att ansluta laddaren direkt till handdatorn utan laddställ
<b>Batterilucka</b>	037036	Passar iPAQ21XX
<b>Pekpennor</b>	037022	Pekpennan för 2110/2190 passar även i 2210
<b>Väska</b>	037020	
<b>Bältesväska</b>	036021	



## Handi iPAQ 2110

	<b>Artikel:</b> 0360 Handi I <b>Artikel:</b> 0370 Handi II <b>Såld from:</b> 050315 <b>Såld from:</b> 051001 Etikett på baksidan uppe till höger med artikelnummer och serienummer	
	Kan ej uppgraderas till samma programvaruversion som 2190.	
	<b>Art.nummer:</b>	<b>Kommentar:</b>
<b>Laddare</b>	036017	
<b>Laddställ</b>	037014	
<b>Batteri</b>	037018	
<b>Displaylock</b>	037016	Passar iPAQ21XX
<b>21-pin adapter</b>	036013	För att ansluta laddaren direkt till handdatorn utan laddställ
<b>Batterilucka</b>	037036	Passar iPAQ21XX
<b>Pekpennor</b>	037022	Pekpennan för 2110/2190 passar även i 2210
<b>Väska</b>	037020	
<b>Bältesväska</b>	036021	

## Handi iPAQ 2210

	<b>Artikel:</b> 0360 Handi I <b>Såld from:</b> 040110	
	<b>Art.nummer:</b>	<b>Kommentar:</b>
<b>Laddare</b>	036017	
<b>Laddställ</b>	036014	
<b>Batteri</b>	036018	
<b>21-pin adapter</b>	036013	För att ansluta laddaren direkt till handdatorn utan laddställ
<b>Batterilucka</b>	036036	
<b>Pekpennor</b>	037022	Pekpennan för 2110/2190 passar även i 2210
<b>Väska</b>	036020	
<b>Bältesväska</b>	036021	
<b>Sidogrepp</b>	036035	Set om 2st

## Handi Cassiopeia EM-500

	<b>Artikel:</b> 0353 Handi I <b>Såld from:</b> 011220	
		
	<b>Art.nummer:</b>	<b>Kommentar:</b>
<b>Laddare</b>	035312	Med lös nätkabel.
<b>Laddställ</b>	035314	
<b>Huvudbatteri</b>	035318	Laddningsbart Li-jon 3,8V
<b>Backupbatteri</b>	035319	Ej laddningsbart Litiumbatteri 3V, CR2032
<b>Batterilucka</b>	035336	Luckan är lila-blå, ej samma färg som originalet (grå)
<b>Lucka för backupbatteri</b>	035338	
<b>Pekpennor</b>	035322	2st per förp
<b>Displayskydd</b>	035316	5st per förp
<b>Väska</b>	035320	Skinnsäck med plastfönster och rem